

Airfryer 3.0 liter (fedtfattig: grille, bage, stege og friturestege)



1 . Tænd produktet ved at trykke på

2 . Vælg mellem de forskellige tilberedningsmetoder.

**Chips
Meat
Nut
Pizza**

Når der er trykket på den ønskede metode, vil der være forinstalleret tid samt grader.

3 . Det er nu muligt at starte produktet ved at trykke på

4 . Ændring af temperatur samt tid.

Vi går tilbage til step 2 , efter valg af tilberedningsmetoder.

Temperaturen kan nu ændres ved at trykke på symbolet for temperatur

Ved gentagende tryk kan der skrues op og ned.

Tiden kan ændres ved at trykke på symbolet for et ur.

Der skal ligeledes gentagende tryk til for at ændre tiden.

Når der er valgt hvilken temperatur samt tid der ønskes, trykkes der på start

5. Kontrollering af maden.

skuffen trækkes ud, maden kontrolleres, skuffen sættes ind.

6. Produktet slukkes ved at holde sluk knappen inde

Bemærk at tilbedringsmetoderne øverst på produktet er vejledende og er ikke forinstalleret.