

Dobbelt Airfryer 8 Liter (2x4L) 2.400W



1. Sæt en grill indsats i begge kurve og fyld maden i. (Brug aldrig kurven uden grill indsats)

2. Tænd produktet ved at trykke på knappen on/off.

3. Temperatur og tid

Ønsker du at begge skuffer skal have samme temperatur samt tid, trykkes der i midten på knappen SYNC. Derefter kan der i venstre side vælges antal minutter ved tryk på pilene med uret i midten. I højre side kan temperaturen indstilles ved hjælp af pilene med termometret i midten.

Produktet startes ved tryk på on/off.

4. Ønskes der forskellig temperatur og tid i kurvene, vælges der mellem dem ved tryk på L og R.

Tryk først på L, vælg temperatur og tid. Tryk på R, vælg temperatur og tid. Tryk derefter på on/off for at starte.

5. Ved brug af 1 kurv. Tryk på L eller R, vælg temperatur og tid og tryk on/off for at starte.

6. Du har mulighed for at vælge mellem de 10 forskellige tilberedningsmetoder der er vist på skærmen.

Start ved step 2 og tryk derefter på MODEL. Ved flere tryk på MODEL skifter du mellem de 10 forskellige tilberedninger. Når du har valgt, trykker du på on/off for at starte.

7. Nogle ingredienser kræver omrystning halvvejs. Tag kurven ud og ryst den, sæt den derefter tilbage i air fryeren.

8. Når tiden er gået, giver produktet lyd fra sig. Tjek om maden er færdig. Er maden ikke færdig, sæt kurven tilbage og giv maden et par ekstra minutter.